

## T&D TRT-57U・TRT-51・TRT-52 を利用する方法(セット方法)

### 【パソコンに必要なソフトをセットする】

- ① ・指定のURLより必要なソフトをダウンロードする。

<http://www.tandd.co.jp/support/other/compatible.rtr500loggers.html#patern1>

- ・T&D Recorder for Windows (Ver. 2.70 以降) をダウンロードして開いて保存
- ・ショートカットの作成又はタスクバーにピン止めする。

### 【子機/TRT-51・TRT-52 を登録する】

- ② 親機(スイッチ off)を付属の USB ケーブルでPCと接続  
(親機のスイッチが on になる)
- ③ 親機に子機を背面にしてセットする。  
(親機の表面と子機の表面を合わせるようにする)
- ④ ソフトのショートカットからT&D Recorder for Windows を起動
- ⑤ アイコン RTR-57C/57U を左クリック
- ⑥ 通信(C)→通信ポート設定
- ⑦ 通信(C)→子機登録
- ⑧ 実行→新規登録
- ⑨ 英数小文字で子機の名前を付けておく

### 【温度経過グラフをつくる】

- ① 親機 RTR-57U を(スイッチ off)付属の USB ケーブルでPCと接続する。  
(親機のスイッチが on になる)
- ② 親機 RTR-57U に子機 (TRT-51・TRT-52)を背面にしてセットする。  
(親機の表面と子機の表面を合わせるようにする)
- ③ ソフトのショートカット等からT&D Recorder for Windows を起動
- ④ アイコン RTR-51/52 を左クリック
- ⑤ 通信→「通信ポートの設定」→「自動検出」→「はい」をクリック
- ⑥ 右側の【吸い上げ】ボタンをクリック(5 秒前後で通信が正常に終了しデータが表示可能になる)

▼①から③の順序はあまり気にしなくても良い

▼Win8.1 でも利用は可能です。

▼うまくいかない場合は、ダウンロードしたソフトを 1 回削除して  
もう一度ソフトのダウンロードからやり直します。

このファイルの責任者 赤帽フリーダム運送(東京都立川市)

連絡先 / TEL:042-531-1230